



náhradní díl pro / spare part for your product / Ersatzteil zu dem Produkt: EASY 163113061, EASY01 164113061

Parametry / Features / Eigenschaften

šířka / width / Breite:	78 mm
výška / height / Höhe:	348 mm
hloubka / depth / Tiefe:	78 mm
materiál / material / Material:	nerez, plast, guma / stainless steel, plastic, rubber / Edelstahl, Plast, Gummi
povrch. úprava / finish:	chrom / chrome / Chrom
kartáč / brush / Bürste:	černá / black / schwarz